

Haftungsausschluss

Rechtlicher Hinweis

Dieser Leitfaden und seine Inhalte (der „Leitfaden“) werden von NXGEN bereitgestellt. Alle Rechte am Leitfaden und am darin verkörperten geistigen Eigentum — einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marken, Handelsnamen, Logos und ähnliche Kennzeichen im oder am Leitfaden — sind gesetzlich geschützt. Sämtliche Rechte, Ansprüche und Anteile am Leitfaden und an damit verbundenen Schutzrechten verbleiben bei NXGEN und seinen Lizenzgebern.

Der Leitfaden wird unentgeltlich, „wie besehen“ und ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, ohne jegliche Gewährleistung. Er ist weder dazu bestimmt noch geeignet, ein Rechtsverhältnis zwischen dem Leser und NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen zu begründen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verpflichtungen von NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen gegenüber dem Leser.

Die Verpflichtungen von NXGEN und seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf von einem Kunden erworbene NXGEN-Produkte oder -Dienstleistungen richten sich ausschließlich nach den Bedingungen des Vertrags, unter dem diese Produkte oder Dienstleistungen erworben wurden.

Zur Klarstellung

Der Leser trägt das gesamte Risiko hinsichtlich der Nutzung, der Ergebnisse und der Leistung des Leitfadens. Soweit gesetzlich zulässig, schließt NXGEN alle Gewährleistungen aus, ob gesetzlich, ausdrücklich oder stillschweigend — einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, des Rechtsbestands und der Nichtverletzung von Rechten Dritter — sowie jegliche Haftung oder Gewährleistung aus Vorschlägen, Spezifikationen oder Mustern im Zusammenhang mit dem Leitfaden.

Camect-Konfigurationshandbuch

Updated 11 August 2026

Einleitung

In dieser Anleitung werden die Schritte beschrieben, die erforderlich sind, um Camect-Geräte für die nahtlose Integration in die GCX-ONE-Plattform zu konfigurieren, wodurch optimale Leistung, Sicherheit und Überwachungsfunktionen für Ihr Überwachungssystem gewährleistet werden.

Voraussetzungen

1. Fügen Sie die IP-Adresse (CamectReceiver) zur Whitelist hinzu, sofern Sie die NXGEN OpenVPN-Dienste nicht nutzen.
2. Der lokale Modus ist auf den Bedienstationen installiert.
3. Konfigurieren Sie die von NXGEN bereitgestellte private IP-Adresse, falls Sie die NXGEN OpenVPN-Dienste nutzen.
4. Stellen Sie sicher, dass der RTSP-Port 554 und der HTTP-Port (Steuerungsport) 443 offen sind.

Camect-Konfiguration

Schritt 1: Melden Sie sich mit den erforderlichen Zugangsdaten bei Ihrem Camect-Gerät an.

Schritt 2: Gehen Sie zu den „Hub-Einstellungen“ und stellen Sie sicher, dass die Zeitzone korrekt konfiguriert ist.

Hub Settings

Basic

Cameras

Users

Alerts

Storage

I/O

Hub name ⓘ

Report bug

CH0005 - Neubau Serngarage

Hub time zone

Europe/Zurich

Current time: 09:55:01 am

Configure audio talk down devices.

Show advanced settings...

Save

Camect

Schritt 3: Gehen Sie unter „Hub-Einstellungen“ zu „Kameras“ und stellen Sie sicher, dass RTSP aktiviert ist.

Hub Settings

Basic

Cameras

Users

Alerts

Storage

I/O

Keep footage

as long as space permits

at most 0 days

Alert me if there are fewer than 0 days of footage.

Fetch audio from camera.

Enable RTSP server.

Token

VUJYST4o5ZZn

New token

Port

554

Use RTSPS, i.e. RTSP over TLS.

Show RTSP URLs.


Save

Camect

Schritt 4: Richten Sie einen Benutzer für NXGEN (lokale Benutzerdaten) mit den unten aufgeführten Berechtigungen ein:

- Live-Ansicht.
- Kameras abfragen.
- Schwenk-/Neigekameras.

- Benachrichtigungen anzeigen.
- Video ansehen.
- Kameras freigeben.
- Betriebsmodi wechseln.



Schritt 5: Navigieren Sie unter „Kameraeinstellungen“ zu „Grundeinstellungen“ und stellen Sie sicher, dass „Schwenken/Neigen“ oder „Zoom“ aktiviert ist, sofern die Kamera diese Funktionen unterstützt.

Camera Settings

Basic

Alert ratings

Camera name:

Username and password are configured correctly.

show details

Use hub settings for video and audio

Keep footage (11 days now)

as long as space permits

at most 0 days

Alert me if there are fewer than 0 days of footage.

Audio settings are not available for this camera.

Wi-Fi settings are not available for this camera.

This camera was added manually.

Enable Pan/Tilt

Enable Zoom

Rotate or flip the video: None

Configure audio talk down devices for this camera.

show details

Disable camera

Save

Camect

Vergiss nicht, die Änderungen zu speichern.

Schritt 6: Falls die Kamera die Konfiguration der „Warnstufen“ unterstützt, befolgen Sie bitte diese Schritte, um sie einzurichten:

- Klicken Sie auf „Bewertungen hinzufügen“.
- Wählen Sie „Daumen runter“, wenn Sie nicht möchten, dass bestimmte Objekte einen Alarm auslösen.
Zum Beispiel: Fahrrad, Auto, Person usw.
- Wählen Sie „Daumen hoch“, wenn Sie bestimmte Optionen aktivieren möchten, wie z. B.:
Amazon-Kurier, DHL-Kurier usw.
- Klicken Sie auf „Bereich bearbeiten“, um Ihren gewünschten Bereich festzulegen.

<https://docs.nxgen.cloud/de/gcxone/devices/camect>

5 / 14

Camera Settings

Basic

Alert ratings

☒ Disable suggested ratings

NOTE: Ratings apply in the order displayed, from top to bottom.

New rating

	Involve objects:	Occur at time:	Occur in area:	Cross a line:
	bicycle, bus, car, motorcycle, person, pickup or truck	Add Time	Edit area	
	Amazon person, DHL person, DPD person, FedEx person, bicycle, bus, car, motorcycle, person, pickup or truck	Add Time	Edit area	

Save

Camect

Set name for the area.

0/25

Only when the object is

☒ Highlight the area on alert clips.

☐ Only when a person steps on the area. (Experimental)

☐ Only when tires of the vehicle are in the area. (Experimental)

Invert

OK

Camect

Vergiss nicht, die Änderungen zu speichern.


Schritt 7: Klicken Sie auf „Hub-Einstellungen“ und navigieren Sie dann zu „Alarm“, um Alarme auf Geräteebe zu konfigurieren.

- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen „Warnungen erkennen“ aktiviert ist.
- Konfigurieren Sie die Objekte, die erkannt werden sollen, unter „Objekte in Warnmeldungen erkennen“.
- Wählen Sie die für Sie erforderlichen Benachrichtigungen aus. Weitere Informationen finden Sie im Camect-Dokument.

Camect


Schritt 8: Klicken Sie im selben Fenster auf „Überwachung hinzufügen“, um einen Überwachungsstandort hinzuzufügen.

- Wählen Sie „NXGEN“ als Überwachungsstandort aus.



Camect

- Falls NXGEN nicht vorhanden ist, wählen Sie „IMMIX“.



Camect

- Falls Sie keine der beiden Optionen finden konnten, wählen Sie „XML über TCP“.


Schritt 9: Wenn Sie NXGEN als Überwachungsstandort auswählen, werden Sie zur Konfigurationsseite weitergeleitet. Führen Sie auf dieser Seite die folgenden Schritte aus:

- Setzen Sie die Site-ID als Platzhalterwert auf „1“.
- Füge unter „TCP-Adresse“ die Genesis-TCP-Adresse hinzu.

TCP-Adresse

TCP-Adresse bei Verwendung von OpenVPN

- Klicken Sie anschließend auf „Kamera hinzufügen“, die Alarmer an Genesis weiterleiten soll.




Camect

Diese Schritte und Erläuterungen helfen Ihnen dabei, die entsprechenden Analysefunktionen auf Ihrem Camect-Gerät zu konfigurieren, um die Effektivität und Reaktionsfähigkeit Ihres Sicherheitssystems zu verbessern.

Camect-Konfigurationsanleitung mit GCX-ONE


In diesem Dokument werden die Schritte beschrieben, die zur Konfiguration eines Camect-Geräts in GCX-ONE erforderlich sind.

Schritt 1: Gehen Sie zu der Geräte Registerkarte.




Camect

Schritt 2: Klicken Sie auf die Hinzufügen Schaltfläche.




Camect

Schritt 3: Die Gerät hinzufügen Es wird ein Dialogfeld angezeigt.




Camect

Schritt 4: Öffnen Sie im Dialogfeld das Dropdown-Menü „Gerät“ und wählen Sie „Camect“ aus.




Camect

Schritt 5: Geben Sie alle erforderlichen Felder ein: Name, IP-Adresse oder Hostname, Seriennummer, Benutzername, Passwort, Steuerungsport, RTSP-Port.




Camect

Schritt 6: Klicken Sie auf „Entdecken“



Camect

Schritt 7: Sobald das Gerät erfolgreich erkannt wurde, klicken Sie auf Speichern .



Camect