

Aviso legal

Descargo de responsabilidad legal

Esta guía y su contenido (la «Guía») son proporcionados por NXGEN. Todos los derechos sobre la Guía y sobre la propiedad intelectual incorporada en ella — incluidos, entre otros, marcas, nombres comerciales, logotipos y signos similares que figuren en la Guía — están protegidos por la ley. Todos los derechos, títulos e intereses sobre la Guía y sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados pertenecen y permanecen con NXGEN y sus licenciantes.

La Guía se proporciona de forma gratuita, «tal cual» y únicamente con fines informativos, sin garantía de ningún tipo. No está destinada ni es adecuada para establecer relación jurídica alguna entre el lector y NXGEN o sus filiales, incluidas, entre otras, obligaciones de NXGEN o de sus filiales frente al lector.

Las obligaciones de NXGEN y de sus filiales respecto de los productos o servicios de NXGEN adquiridos por un cliente se rigen exclusivamente por los términos del contrato en virtud del cual se adquirieron dichos productos o servicios.

Para mayor claridad

El lector asume todo el riesgo en cuanto al uso, los resultados y el rendimiento de la Guía. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, NXGEN rechaza y excluye todas las garantías, ya sean legales, expresas o implícitas — incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado, titularidad y no infracción de derechos de terceros — así como cualquier responsabilidad o garantía derivada de sugerencias, especificaciones o muestras relacionadas con la Guía.

Guía de configuración de Camect

Updated 11 August 2026

Introducción

Esta guía detalla los pasos necesarios para configurar los dispositivos Camect para una integración fluida con la plataforma GCX-ONE, garantizando un rendimiento, seguridad y capacidades óptimas de monitorización para tu sistema de vigilancia.

Requisitos previos

1. Pon en lista blanca la IP (CamectReceiver). Si no usas los servicios de NXGEN OpenVPn.
2. El Modo Local se instala en las estaciones de trabajo de los operadores.
3. Configura la dirección IP privada que proporciona NXGEN en caso de usar los servicios NXGEN OpenVPN.
4. Asegúrate de que el puerto RTSP 554 y el puerto HTTP (puerto Control) 443 estén abiertos.

Configuración de Camect

Paso 1: Inicia sesión en tu dispositivo Camect usando las credenciales necesarias.

Paso 2: Navega a la sección de "Configuración del Hub" y asegúrate de que la zona horaria esté configurada correctamente.

Hub Settings

Basic

Cameras

Users

Alerts

Storage

I/O

Hub name ⓘ

CH0005 - Neubau Serngarage

Report bug

Hub time zone

Europe/Zurich

Current time: 09:55:01 am

Configure audio talk down devices.

Show advanced settings...

Save

Camect

Paso 3: En "Configuración del Hub" navega a "Cámaras" y asegúrate de que el RTSP esté activado.

Hub Settings

Basic

Cameras

Users

Alerts

Storage

I/O

Keep footage

as long as space permits

at most 0 days

Alert me if there are fewer than 0 days of footage.

Fetch audio from camera.

Enable RTSP server.

YUJYST4o5ZZn

New token

Port

554

Use RTSPS, i.e. RTSP over TLS.

Show RTSP URLs.


Save

Camect

Paso 4: Configura un usuario para NXGEN (credenciales de usuario local) con los permisos mencionados a continuación:

- Vista en directo.
- Consulta cámaras.
- Cámaras paneadas/inclinadas.

- Ver alertas.
- Ver grabaciones.
- Comparte cámaras.
- Cambia los modos de funcionamiento.



Paso 5: En "Configuración de cámara" ve a "Básico" y asegúrate de activar "Pan/Tilt" o "Zoom" si la cámara soporta esta funcionalidad.

Camera Settings

Basic

Alert ratings

Camera name:

Username and password are configured correctly.

show details

Use hub settings for video and audio

Keep footage (11 days now)

as long as space permits

at most 0 days

Alert me if there are fewer than 0 days of footage.

Audio settings are not available for this camera.

Wi-Fi settings are not available for this camera.

This camera was added manually.

Enable Pan/Tilt

Enable Zoom

Rotate or flip the video:

None

Configure audio talk down devices for this camera.

show details

Disable camera

Save

Camect

No olvides guardar los cambios.

Paso 6: Si la cámara soporta la configuración de "Alerts Rating", sigue estos pasos para configurarla:

- Haz clic en "Añadir valoraciones".
- Elige "Pulgar abajo" si no quieres que ciertos objetos activen una alarma. Por ejemplo: bicicleta, coche, persona, etc.
- Elige "Pulgar arriba" si quieres activar ciertas opciones, como: persona de Amazon, persona de DHL, etc.
- Haz clic en "Editar área" para especificar tu área de interés.

<https://docs.nxgen.cloud/es/gcxone/devices/camect>

5 / 14

Camera Settings

Basic

Alert ratings

☒ Disable suggested ratings

NOTE: Ratings apply in the order displayed, from top to bottom.

New rating

	Involve objects:	Occur at time:	Occur in area:	Cross a line:
× +	bicycle, bus, car, motorcycle, person, pickup or truck	Add Time	Edit area	+ +
× +	Amazon person, DHL person, DPD person, FedEx person, bicycle, bus, car, motorcycle, person, pickup or truck	Add Time	Edit area	+ +

Save

Camect

Set name for the area.

0/25

Only when the object is

☒ Highlight the area on alert clips.

☐ Only when a person steps on the area. (Experimental)

☐ Only when tires of the vehicle are in the area. (Experimental)

Invert

OK

Camect

No olvides guardar los cambios.

Paso 7: Haz clic en "Configuración del hub" y luego navega a "Alerta" para configurar las alarmas a nivel de dispositivo.

- Asegúrate de que la casilla "Detectar alertas" esté activada.
- Configura los objetos que quieres que se detecten bajo la sección "Detectar objetos en alertas".
- Selecciona las alertas necesarias en tu lado. Por favor, consulte el documento de Camect

Hub Settings

Basic Cameras Users Alerts Storage I/O

Hub / camera settings

☒ Detect alerts

+ Add time limit

☒ Detect objects in alerts (recommended). details

I want to see

UPS bicycle bus car motorcycle person pickup truck

+ All vehicles + All animals + All objects - Delete all objects

☒ Draw object boxes in alert videos

☐ Customize start time of alert clips

☒ Draw time on alert clips

☒ Send alerts whenever a new object is detected.

☐ Send multiple alerts for the same object.

☐ Enable long distance mode, i.e. detect far away motion/objects.

☐ Enable sensitive mode.

☐ Do not auto-suppress similar person or vehicle alerts.

☐ Send alerts via email, telegram or app.

☐ Play voice alerts.

☒ Send alert if camera is offline for 6 minutes

☐ Do not send alerts for broken storage, e.g. local disk, NAS.

XML over TCP

+ Add monitoring

☐ Delay sending alerts to monitoring.

Save defaults for hubs I activate in future.

0 camera(s) with own settings: Add camera


My settings (customize email, telegram, etc.)

Save

Camect


Paso 8: En la misma ventana, haz clic en "Añadir monitorización" para añadir un sitio de monitorización.

- Elige "NXGEN" como sitio de monitorización.



Camect

- Por si NXGEN no está disponible, elige "IMMIX".



Camect

- Si no pudiste encontrar ambos, elige "XML sobre TCP".


Paso 9: Cuando seleccionas NXGEN como sitio de monitorización, serás dirigido a la página de configuración. En esta página, sigue estos pasos:

- Establece el ID del sitio en "1" como valor ficticio.
- En la dirección TCP, añade la dirección TCP de Génesis.

Dirección TCP

Dirección TCP en caso de usar OpenVPN

- Luego haz clic en "Añadir cámara" que debe reenviar las alarmas a Genesis.




Camect

Estos pasos y explicaciones te ayudarán a configurar los análisis adecuados en tu dispositivo Camect para mejorar la eficacia y capacidad de respuesta de tu sistema de seguridad.

Guía de configuración de Camect con GCX-ONE


Este documento describe los pasos necesarios para configurar un dispositivo Camect en GCX-ONE.

Paso 1: Navega hasta el Dispositivos pestaña.




Camect

Paso 2: Haz clic en Añadir botón.




Camect

Paso 3: El Añadir dispositivo Se mostrará un diálogo.




Camect

Paso 4: En el diálogo, abre el desplegable Dispositivo y selecciona Camect.




Camect

Paso 5: Introduce todos los campos requeridos: Nombre, Dirección IP o Nombre de Anfitrión, Número de serie, Nombre de usuario, Contraseña, Puerto de Control, Puerto RTSP.




Camect

Paso 6: Haz clic en Descubrir



Camect

Paso 7: Una vez que el dispositivo sea descubierto con éxito, haz clic Salvar .



Camect