

Clause de non-responsabilité

Avertissement juridique

Ce guide et son contenu (le « Guide ») sont fournis par NXGEN. Tous les droits sur le Guide et sur la propriété intellectuelle qu'il incorpore — y compris, sans s'y limiter, les marques, noms commerciaux, logos et signes similaires figurant dans ou sur le Guide — sont protégés par la loi. L'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au Guide et aux droits de propriété intellectuelle qui s'y rapportent appartiennent et demeurent à NXGEN et à ses concédants.

Le Guide est fourni gratuitement, « en l'état » et à titre d'information uniquement, sans garantie d'aucune sorte. Il n'est ni destiné ni propre à établir une quelconque relation juridique entre le lecteur et NXGEN ou ses sociétés affiliées, y compris, sans s'y limiter, une quelconque obligation de NXGEN ou de ses sociétés affiliées envers le lecteur.

Les obligations de NXGEN et de ses sociétés affiliées concernant les produits ou services NXGEN achetés par un client sont régies exclusivement par les termes du contrat au titre duquel ces produits ou services ont été achetés.

Pour clarification

Le lecteur assume l'intégralité du risque quant à l'utilisation, aux résultats et aux performances du Guide. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, NXGEN décline et exclut toutes garanties, qu'elles soient légales, expresses ou implicites — y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre et de non-contrefaçon des droits de tiers — ainsi que toute responsabilité ou garantie découlant de suggestions, spécifications ou échantillons liés au Guide.

Axis Camera Station

Updated 8 September 2026

Introduction

Ce guide décrit les étapes requises pour configurer Axis Camera Station pour l'intégration avec la plateforme GCXONE. Il couvre la configuration des utilisateurs, la configuration des autorisations et l'intégration des appareils.

Prérequis


Avant de commencer le processus de configuration, assurez-vous que les prérequis suivants sont remplis :

- Configurer un utilisateur : Un utilisateur administrateur disposant des autorisations nécessaires est configuré.
- Port de contrôle : Le port de contrôle est ouvert (443) sur votre pare-feu.

Configurer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'équipe NXGEN

Étape 1 : Accéder aux autorisations utilisateur dans Axis Camera Station

- Lancez l'application cliente Axis Camera Station sur votre ordinateur.
- Entrez vos identifiants pour vous connecter au serveur en utilisant votre compte utilisateur actuel.
- Allez à l'onglet Configuration dans le menu principal.
- Sélectionnez Sécurité parmi les options de liste déroulante.




Axis Camera Station

- Cliquez sur Autorisations utilisateur pour accéder et gérer les paramètres d'accès utilisateur.

Étape 2 : Ajouter un nouveau compte utilisateur ou groupe.

- Dans la fenêtre Autorisations utilisateur localisez et cliquez sur le bouton Ajouter dans le coin inférieur droit.
- Choisissez l'étendue du compte que vous souhaitez ajouter, Serveur : Sélectionnez cette option pour récupérer et ajouter des utilisateurs et des groupes locaux du serveur. Domaine : Choisissez cette option pour récupérer et ajouter des utilisateurs et des groupes de votre répertoire de domaine.



Axis Camera Station

Étape 3 : Ajouter les identifiants utilisateur NXGEN. Allez à "Ajouter un utilisateur" : Dans la fenêtre Autorisations utilisateur, accédez à la section Ajouter un utilisateur.

- Entrer les identifiants NXGEN : entrez les identifiants nécessaires pour le compte utilisateur NXGEN.
- Attribuer les autorisations : Définissez les autorisations du compte NXGEN sur Administrateur ou Opérateur (Recommandé) pour s'assurer qu'il dispose du niveau d'accès requis pour gérer ou utiliser le logiciel.

En se référant au document AXIS, la différence entre chaque rôle est mentionnée ci-dessous :


- Administrateur : Le rôle Administrateur accorde un accès complet à l'ensemble du système, y compris l'accès automatique à toutes les caméras, les ports E/S et les affichages. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de spécifier de privilèges de caméra, E/S ou d'affichage pour un utilisateur ayant ce rôle. Ce rôle est requis pour configurer le système.

- Opérateur : Un opérateur a accès au vidéo en direct et enregistrée des caméras sélectionnées et accès aux ports E/S et affichages sélectionnés. Un opérateur a un accès complet à toutes les fonctionnalités d'Axis Camera Station sauf la configuration du système.
- Observateur : Un observateur a accès à la vidéo en direct des caméras sélectionnées et accès aux ports E/S et affichages sélectionnés. Un observateur n'a pas accès à la vidéo enregistrée ou à la configuration du système.

Ces étapes vous aideront à intégrer Axis Camera Station dans le système GCXONE, vous permettant de gérer les événements, de configurer les alertes et d'assurer que la caméra est correctement surveillée dans votre infrastructure de sécurité.


Guide de configuration Axis Camera Station avec GCXONE

Étape 1 : Accédez à l'onglet Appareils pour afficher et gérer les appareils associés au site sélectionné.




Axis Camera Station

Étape 2 : Cliquez sur le bouton Ajouter nouveau .



Axis Camera Station

Étape 3 : Dans la boîte de dialogue, ouvrez la liste déroulante Appareil et sélectionnez Axis Camera Station .



Axis Camera Station

Étape 4 : Entrez tous les champs requis : Nom, adresse IP ou hôte, numéro de série, nom d'utilisateur, mot de passe, port de contrôle, port du serveur, port HTTPS, port RTSP.

Add Device

Name

Connection Settings

IP Address Or Host Name

Serial Number

User Name

Password

Control Port

Server Port

HTTPS Port

RTSP Port

☒ Enable Audio

Close

Discover

Axis Camera Station

Étape 5 : Sous les champs de connexion, la boîte de dialogue a également une liste déroulante

Sélectionner le groupe d'entités une bascule Activer l'audio un Fuseau horaire requis, une section Configuration de l'appareil (Configuration de Site Pulse), une section Paramètres avancés (Interrogation d'événements, Configurer le masque de carte thermique, Vérification de santé périodique, Temps de rétention des événements), et une section optionnelle Emplacement (Latitude, Longitude, Plus Code, What3Words).

Étape 6 : Cliquez sur Découvrir .

<https://docs.nxgen.cloud/fr/gcxone/devices/axis-camera-station>

7 / 8

Add Device

☐ Site Pulse Configuration

Advanced Settings

☐ Event Polling

☐ Configure Heatmap Mask ⓘ

☐ Periodic Health Check ⓘ

Event Retention Time
30 days

Location

Latitude Longitude Plus Code What 3 Words

Close Discover

Axis Camera Station

Étape 7 : Une fois l'appareil découvert avec succès, cliquez sur Enregistrer .

Add Device

Advanced Settings

☒ Event Polling

Polling Interval
10

☐ Configure Heatmap Mask ⓘ

☐ Periodic Health Check ⓘ

Event Retention Time
30 days

Location

Latitude Longitude Plus Code What 3 Words

Close Rediscover Save

Axis Camera Station